

Anleitung zum Abziehen von Qu-ax ISIS Kurbeln

1. Kurbelschraube entfernen:



2. Metallstab in die Hohlachse einführen



3. Metallstab in Hohlachse:



4. Abzieher mit zurückgedrehten Innendorn:



5. Kurbelabzieher ansetzen und festschrauben:



6. Innendorn des Abziehers nun anziehen. Wenn der Innendorn auf den Metallhorn in der Hohlachse trifft wird das Anziehen deutlich schwerer:



7. Entfernte Kurbel:



8. Um die zweite Kurbel abzuziehen, muss wieder die Kurbelschraube auf der gegenüberliegenden Seite eingeschraubt werden:



9. Nun wieder wie ab Punkt 1